



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Masilla adhesiva moldeable y reutilizable recomendada para la fijación de todo tipo de objetos. Muy útil para colocar posters, fotos, adornos, letras, etc. Tanto en el hogar, como en la escuela y en la oficina.

## USOS:

El BLU-TACK tiene multitud de usos en el hogar, oficina, colegio, etc., como por ejemplo:

- Sujeción de posters, postales, dibujos infantiles, guirnaldas, mapas, mensajes, etc.
- Fijación de teléfonos y calculadoras a las mesas de trabajo, objetos decorativos en estanterías, fotos en álbumes, tornillos al destornillador, fijación de trabajos de modelismo durante su encolado o pintado, etc.
- Sujeción de impermeables, llaves, tornillos, etc.
- Fijación de flores y velas a sus soportes de sobremesa. Preparación de arreglos florales.
- Limpieza de pelusa de los tejidos, de los teclados, vías de trenes y pistas de carreras (modelismo).

## Instrucciones de aplicación:

- Asegurarse de que las superficies a las cuales vaya a aplicarse el BLU-TACK estén limpias, secas y libres de polvo, grasa o partículas sueltas.
- Arrancar la porción requerida de BLU-TACK, amasar unos instantes el material estirándolo y comprimiéndolo varias veces con el fin de ablandarlo y aumentar su pegajosidad. Formar finalmente una bolita, la cual se colocará entre los materiales a sujetar y presionar fuertemente.

## Eliminación:

Para eliminar el BLU-TACK hay que retirarlo de las superficies sin tirar de él, procurar desprenderlo enrollándolo cuidadosamente con el dedo. El BLU-TACK recuperado puede reutilizarse indefinidamente. Los residuos que puedan quedar adheridos a las superficies pueden eliminarse haciendo rodar o golpeando suavemente y de forma repetida con una bolita de BLU-TACK.

Las propiedades adhesivas del BLU-TACK aumentan con el paso del tiempo, por tanto deberá tenerse un cuidado extremo a la hora de su eliminación después de transcurridos algunos meses desde su aplicación.

Sobre algunas superficies el BLU-TACK puede dejar una mancha oleosa, pudiéndose eliminar en la mayoría de ocasiones con bencina o disolvente de limpieza en seco, aconsejándose en cualquier caso una pequeña prueba del efecto del disolvente sobre la superficie a limpiar, aplicando sobre alguna parte no visible de la misma.

## PRESENTACIÓN - ENVASE:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EAN	EMBALAJE
1689	Blutack original azul 57 gr.	8412663660330	Expositor 12 uds.
1690	Blu Tack original azul, FORMATO ESCOLAR 90 g	8412663105923	Expositor 12 uds.
1739	Blutack BLANCO cuarteado	8412663660378	Expositor 12 uds.

## CARACTERÍSTICAS:

- Forma física → Tabletas rectangulares
- Color → Azul ó blanco
- Base → Caucho sintético
- Sólidos → 100 %
- Densidad → 1,8 aprox.

## ALMACENAJE:

Almacenar en lugar seco a temperaturas entre 5 y 25°C.

Estabilidad: 4 años, almacenado en las condiciones descritas.

\* \* La información contenida en esta hoja es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación deseada. Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.